



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мини камера С9 (Wi-Fi, FullHD)



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|---|
| СКАЧАТЬ ААР | 3 |
| ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ | 3 |
| РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | 4 |
| РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ АР | 5 |
| ДОБАВИТЬ КАМЕРУ ВРУЧНУЮ | 6 |
| СБРОС ПАРОЛЯ УСТРОЙСТВА | 6 |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ | 7 |
| ВНИМАНИЕ | 8 |
| ПОДСКАЗКА | 8 |

СКАЧАТЬ ААР

Сканируйте qr-код для поиска по ключевому слову «CookyCam», чтобы загрузить и установить приложение с рынка приложений.

Подсказка: не используйте WeChat для сканирования QR-кода. Пожалуйста, используйте браузеры, мобильный QQ или другие инструменты для сканирования.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Вставьте карту Micro SD: рекомендуется Class10 или выше. Максимальная поддержка 64 ГБ. Пожалуйста, отформатируйте карту памяти перед использованием. Подсказка : Обратите внимание на направление карты памяти!

Включение питания: подключите камеру к источнику питания или нажмите и удерживайте кнопку подтверждения K1 в течение 3 секунд, загорится красный и синий индикатор, а затем продолжит сверкание, камера начнет инициализацию (это займет около 60 секунд). После успешной инициализации синий индикатор медленно мигает, камера переходит в режим подключения AP и начинает запись автоматически. Нажмите кнопку подтверждения один раз, чтобы остановить запись видео, синий индикатор продолжает гореть, и камера переходит в режим ожидания.

Подсказка:

1. Если вы хотите включить питание без подключения к USB-зарядному устройству, убедитесь, что у камеры достаточно энергии
2. Если после успешной инициализации красный индикатор медленно мигает, покажите, что устройство находится в режиме IP-соединения, нажмите и удерживайте нажатой кнопку режима K2 на 5 секунд, чтобы вернуться в режим подключения к точке доступа, и синий индикатор будет медленно мигать.

Если карта памяти не установлена, красный и синий индикаторы мигают одновременно с инициализацией устройства, и фотокамера не может включить видео. Карта памяти не поддерживает быструю замену, если вы

хотите извлечь или вставить карту памяти, пожалуйста, сначала выключите камеру.

Выключение: длительное нажатие кнопки подтверждения в течение 5 секунд, красный и синий индикатор мигает 7 раз и выключается. Подсказка: невозможно отключить камеру с помощью вышеуказанной операции при подключенном питании USB.

РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

После успешной инициализации включите Wi-Fi / WLAN, выберите iCooky_ из доступных сетей и введите пароль 12345678.

Подсказка: эффективный диапазон сигнала WiFi, передаваемого камерой iCooky_, находится в пределах 10 метров. Когда мобильный телефон выходит за пределы диапазона, он будет отключен от сигнала WiFi.

Войдите в приложение iCookyCam, нажмите «+» в центре или под интерфейсом, затем выберите «Не подключен к маршрутизатору», нажмите «Далее», чтобы войти в интерфейс добавления устройства, введите «ок 123456» в строке пароля устройства. и затем нажмите «APP предложит» Подключиться к маршрутизатору? », выберите « Да », чтобы войти в интерфейс настройки « Сеть Wi-Fi ». Выберите сеть, к которой хотите подключиться, и введите правильный пароль Wi-Fi, затем нажмите « Подключить ».

Подсказка : для вашей личной конфиденциальности своевременно меняйте пароль камеры по умолчанию!

Подсказка:

- 1 Пожалуйста, выберите правильную сеть и введите правильный пароль. Если камера введена с неверным паролем, камера переходит в режим точки доступа, в режиме точки доступа медленно мигает синий индикатор. Пожалуйста, нажмите «Удалить» на APP. «Извлечь из APP», «Проверить приложение» и снова добавить устройство.
2. Для повышения стабильности и успешности подключения Wi-Fi попробуйте быть ближе к маршрутизатору.
3. При первоначальном использовании устройству требуется определенное количество времени, чтобы IP попытался установить соединение. Пожалуйста, подождите немного. (Около 1-3 минут в зависимости от

состояния сети). После успешного IP-соединения красный индикатор медленно мигает. После многократного обновления, если он по-прежнему отображается в автономном режиме, попробуйте проверить сетевое окружение устройства, и мобильный телефон исправен или нет.

4. SSID со специальными символами и сеть 5G не совместимы с приложением. Поддерживается только частота 2,4 ГГц Wi-Fi, 5 ГГц Частота Wi-Fi временно не поддерживается, а режим шифрования Wi-Fi не может быть режимом WEP, а пароль не может быть пустым.

Камера начинает перезагружаться после нажатия кнопки «Подключиться», подождите около 90 секунд, одновременно, APP автоматически возвращается к интерфейсу списка устройств и успешно добавляет камеру в список. Красный индикатор медленно мигает после перезагрузки камеры, и камера переходит в режим IP-соединения. щелкните камеру в списке, чтобы просмотреть изображение и управлять камерой.

РЕЖИМ СОЕДИНЕНИЯ AP

Если вам нужно только соединение AP, но не IP-соединение, выберите «Нет» при появлении запроса «Подключиться к Маршрутизатор?» на вышеуказанных этапах операции P3.2.6. APP автоматически возвращается к интерфейсу списка устройств и успешно добавляет камеру в список. Щелкните камеру в списке для предварительного просмотра изображения и управления камерой.

Для переключения из режима IP-соединения в режим подключения AP: нажмите и удерживайте кнопку режима K2 в течение 5 секунд.

Режим подключения: камера подключается к Wi-Fi смартфона для предварительного просмотра короткого расстояния. Режим IP-подключения: камера подключается к маршрутизатору для предварительного просмотра неограниченного расстояния.

ДОБАВИТЬ КАМЕРУ ВРУЧНУЮ

Если камера была подключена к Интернету для работы в дистанционном режиме, когда вы хотите добавить камеру к приложению других людей, «+», пожалуйста, откройте приложение на телефоне другого, нажмите посередине или под интерфейсом, выберите «Been in th interface». “Ehe router ”, и войдите в" Lan Search ”.

Поиск дополнения по одному и тому же WiFi Если мобильный телефон и камера подключены к одному и тому же WiFi, то в интерфейсе «Lan Search» будет автоматически выполняться поиск по всем серийным номерам камер в WiFi, выберите камеру, которую нужно добавить, и пароль устройства ввода (пароль по умолчанию «ok 123456») может быть успешно добавлен.

Откройте приложение, которое уже добавило камеру, найдите камеру, которую необходимо добавить в список устройств, и нажмите кнопку «Поделиться» в правом нижнем углу, чтобы автоматически создать QR-код камеры. Откройте приложение на телефоне, для которого требуется добавить камеру, войдите в интерфейс «Lan Search», нажмите кнопку сканирования QR-кода в левом нижнем углу, чтобы открыть окно сканирования, отсканируйте сгенерированный QR-код камеры и введите правильный пароль устройства для добавления.

Добавление ручного ввода

Откройте приложение, необходимое для добавления камеры, войдите в интерфейс «Lan Search», чтобы выбрать кнопку ручного добавления в правом нижнем углу, и введите правильный UID и пароль устройства в интерфейсе «Add Device», который необходимо добавить.

СБРОС ПАРОЛЯ УСТРОЙСТВА

Под IP-соединением и режимом ожидания (видео / фото / обнаружение движения), подключите питание USB для зарядки, нажмите и удерживайте кнопку подтверждения в течение 5 секунд, красный и синий индикаторы быстро начнут мигать. Устройство автоматически перезагрузится после

успешного сброса PW. Это занимает около 1 минуты, пожалуйста, подождите немного.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ

После успешной инициализации нажмите кнопку подтверждения K1 один раз, и камера перейдет в режим ожидания. Затем нажмите кнопку режима K2 один раз, чтобы изменить рабочий режим, в свою очередь, это: Полное видео / Фото / Обнаружение движения

1. Режим полного видео

После успешной инициализации камера начинает запись автоматически, если камера работает в режиме AP, синий индикатор медленно мигает, если камера работает в режиме IP, красный индикатор медленно мигает.

Нажмите кнопку подтверждения K1 один раз, и камера перейдет в режим ожидания видео в режиме полной занятости и синий индикатор продолжает светиться (режим AP) или красный индикатор продолжает светиться (режим IP).

2. Режим фото. В режиме ожидания видео в режиме полного рабочего времени один раз нажмите кнопку режима K2, синий индикатор (режим AP) быстро мигнет 3 раза или красный индикатор (IP). режим) быстро мигает 3 раза, а затем продолжает включаться, камера переходит в режим ожидания фотографий. Нажмите кнопку подтверждения K1 один раз, камера перейдет в режим фотосъемки и сделает один снимок каждые 15 секунд, в то же время синий индикатор (режим AP) или красный индикатор (режим IP) мигает один раз. Снова нажмите кнопку подтверждения K1, и камера перейдет в режим ожидания фотографий.

3. Режим обнаружения движения. В режиме ожидания фотографий нажмите кнопку режима K2 один раз, красный и синий индикаторы продолжают светиться, камера переходит в режим ожидания обнаружения движения. Когда камера обнаруживает движение объекта, синий индикатор продолжает гореть и красный индикатор медленно мигает (режим AP), или красный индикатор продолжает гореть и синий индикатор медленно мигает (режим IP), камера начинает запись автоматически.

ВНИМАНИЕ

1. Используйте подходящее зарядное устройство, входное напряжение 5 В / 1 А.
2. Не роняйте устройство и не подвергайте его сильным ударам.
3. Не касайтесь объектива камеры и датчика изображения напрямую. Если вам нужно почистить, используйте сухую чистую мягкую ткань, слегка увлажненную спиртом и аккуратно вытертую, чтобы удалить грязь.
4. Избегайте прямого света, такого как сильный солнечный свет, фокусируясь на освещении, иначе изображения могут быть слишком яркими или притягивающими свет (в этом случае не поломка оборудования), а сокращение срока службы светочувствительного датчика;
5. Избегайте работы в экстремальных условиях, таких как влага, пыль, сильные морозы, экстремальные температуры и т. Д. Степень -5°C - 50°C , не подвергайте сильному электромагнитному излучению и другим местам
6. Избегайте накопления тепла, пожалуйста, не используйте искусственно перекрывайте вентиляцию рядом с камерой, сохраняйте хорошую зону охлаждения
7. Пожалуйста, строго соблюдайте соответствующие законы и постановления штата и не используйте этот продукт в любых незаконных целях, в противном случае последствия будут тщеславными

ПОДСКАЗКА

Пожалуйста, отформатируйте карту TF перед использованием и форматируйте карту TF один раз каждые три месяца. Форс-мажорные обстоятельства (землетрясение, цунами, молния, нестабильность напряжения) из-за стихийных бедствий и неправильного использования аппаратного обеспечения продукта, повреждения программы или потери данных, компания не несет никакой ответственности. Интерфейс между Android и iOS в основном такой же, как и в работе, потому что в версии есть небольшая разница, здесь нет подробного описания. Благодарим вас за использование умных камер CookyCam. Приносим извинения за неудобства, связанные с программным обеспечением. обновления или другие причины! Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. Мы будем посвящены, чтобы служить вам 24

часа! Вы также можете обратить внимание на нашу официальную WeChat или электронную почту, учебные пособия по частоте, информацию о продукте и онлайн-обслуживание клиентов.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**