

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Противоугонная сигнализация для мотоцикла Standby с дистанционным запуском



СОДЕРЖАНИЕ

1. Эксплуатация 3

2. Схема подключения 4

1. Эксплуатация

Установка сигнализации должна производиться автоэлектриком.

Активация режима антиугона:
Нажмите кнопку разблокировки на пульте. Система издаст два коротких сигнала «Ди-Ди» и выйдет из режима защиты от угона. Теперь можно безопасно запускать мотоцикл.

Включение режима антиугона:
Нажмите кнопку охраны на пульте — система издаст один короткий сигнал «Ди». Через три секунды включится режим охраны.

Если замок зажигания будет вломан, прозвучит сирена, и двигатель не запустится.

При слабой вибрации активируется предварительная тревога — прозвучит сигнал.

При сильной вибрации включается режим тревоги: мигают поворотники, звучит сирена.

Чтобы остановить сигнализацию, нажмите кнопку разблокировки. Чтобы полностью выйти из режима антиугона — нажмите её ещё раз.

Режим угона:
В случае попытки угона во время езды нажмите кнопку охраны — двигатель немедленно заглухнет и включится тревога.

Нажмите кнопку разблокировки — система выключится и не будет подавать сигнал тревоги.

БЕСКЛЮЧЕВОЙ ЗАПУСК (KEYLESS START):
▲ Внимание: использовать функцию можно только при включенной нейтральной передаче. Ключ вставлять не нужно.

Дважды нажмите кнопку запуска — мотоцикл заведётся без ключа.

Без ключа не работают функции электронного замка.

ПОИСК МОТОЦИКЛА:
Нажмите кнопку — сирена будет звучать прерывисто в течение 5 секунд, а поворотники укажут местоположение мотоцикла.

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ВИБРАЦИИ:
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

Система подаст сигналы:
БИ, БИ-БИ, БИ-БИ-БИ, БИ-БИ-БИ-БИ, БИ-БИ-БИ-БИ-БИ — это уровни чувствительности от 1 до 5.


Повторным нажатием этой же кнопки можно выбрать нужный уровень.

1 уровень — минимальная чувствительность.

5 уровень — максимальная чувствительность (установлен по умолчанию).



2. Схема подключения



Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

